

Digital Photo Frame SPF-85P SPF-86P

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual



Digital Photo Frame

SPF-85P SPF-86P

Bezbednosna uputstva

| Bezbednosni simboli | Napajanje | Instalacija | Korišćenje i čišćenje |

Bezbednosni simboli


※ Vodite računa da se pridržavate sledećih uputstava da ne bi došlo do nezgoda i oštećenja uređaja usled nepravilne upotrebe.

Warning	Ako se ne pridržavate navedenih uputstava može doći do ozbiljnih povreda ili smrti.
Attention	Ako se ne pridržavate navedenih uputstava, može doći do manjih telesnih povreda ili oštećenja uređaja.

| Bezbednosni simboli | Napajanje | Instalacija | Korišćenje i čišćenje |


Napajanje

Warning




Pravilno umetnite kabl za napajanje tako da dobro legne na mesto.


- U suprotnom, može doći do požara.




Ne koristite oštećeni utikač, kabl ili utičnicu, jer to može dovesti do električnog udara ili požara.




Ne dodirujte utikač mokrim rukama, jer to može dovesti do električnog udara.



Ne priključujte više od jednog uređaja na jednu utičnicu, jer pregrevanje utičnice može izazvati požar.




Nemojte izvlačiti kabl za napajanje na silu. Nemojte stavljati teške objekte na kabl za napajanje, jer to može dovesti do električnog udara ili požara.



Pre pomeranja uređaja, uvek isključite napajanjei izvucite utikač iz utičnice. Vodite računa da isključite i kablove od ostalih uređaja.


- Pomeranje proizvoda bez isključivanja kabla za napajanje može da ošteti kabl i dovede do požara ili električnog udara.

Attention




Pri isključivanju kabla iz utičnice, uhvatite utikač i povucite ga, pošto bi povlačenje kabla moglo da dovede do oštećenja.

- U suprotnom, može doći do požara ili uređaj neće moći pravilno da se uključi.




Pre čišćenja uređaja, vodite računa da isključite utikač iz utičnice.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Proizvod držite podalje od mesta izloženih ulju, dimu ili vlazi; nemojte ga montirati unutar vozila.

- To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.
- Posebno izbegavajte korišćenje monitora u blizini vode ili na otvorenom gde može biti izložen snegu i kiši.



Ne instalirajte proizvod pored grejnih tela.

- Postoji opasnost od požara.


| Bezbednosni simboli | Napajanje | Instalacija | Korišćenje i čišćenje |

Instalacija


Warning



- **Ako uređaj postavljate na ormar ili policu, vodite računa da prednji deo uređaja ne prelazi preko prednje ivice površine na kojoj stoji.**
  - U suprotnom, uređaj može pasti i oštetiti se ili izazvati telesne povrede.



- **Kabl za napajanje držite dalje od grejnih tela da se ne bi otopio, što može da izazove električni udar ili požar.**



- **Ne montirajte proizvod na mestima izloženim ulju, dimu, vlazi, vodi, kiši ili unutar automobila.**
  - Ako ove materije dođu u dodir sa uređajem mogu izazvati električni udar ili požar.



- **Ako napolju grmi, isključite utikač iz napajanja.**
  - U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Attention



- **Pri instalacija, pažljivo spustite uređaj.**
  - U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili telesnih povreda.




- **Vodite računa da ne ispustite uređaj kada ga pomerate da ne bi došlo do oštećenja uređaja ili telesnih povreda.**



- **Uređaj postavite van dohvata dece.**
  - Uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.


Korišćenje i čišćenje

Warning



U otvore sa zadnje strane uređaja nemojte umetati metalne predmete poput viljušaka, žice ili svrdla niti zapaljive predmete poput papira i šibica jer to može dovesti do električnog udara ili požara.


- Ako u uređaj uđe voda ili neka druga materija, vodite računa da isključite uređaj, izvučete utikač iz utičnice i obratite se **servisnom centru**.



Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili prepravljati uređaj.


- Ako je potrebno popraviti proizvod, obratite se **servisnom centru**. U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Attention




Ako čujete neuobičajen zvuk, osetite miris dima ili vidite dim, odmah isključite utikač iz utičnice i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




Čuvajte pinove i priključke utikača od prašine i vode.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




Pri čišćenju uređaja, prvo isključite napajanje i očistite ga mekom suvom krpom.

- Nemojte koristiti hemikalije kao što su benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti,deterdženti ili vosak.




Ako duže vreme nećete koristiti uređaj, vodite računa da ga isključite iz napajanja.

- Debeo sloj prašine može dovesti do preteranog grejanja ili vatre i izazvati električni udar ili požar.



Ako je potrebno postaviti uređaj na lokaciji na kojoj vladaju posebni uslovi, posavetujte se sa našim servisnim osobljem oko instalacije da na uređaju ne bi došlo do ozbiljnih problema sa kvalitetom usled neodgovarajućeg okruženja.

- Ovo važi za mesta izložena gustoj sitnoj prašini, hemikalijama, visokoj ili niskoj temperaturi, vlazi ili ako će se proizvod neprekidno koristiti duži vremenski period.



Ako vam proizvod ispadne ili dođe do oštećenja kućišta, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

- Korišćenje uređaja bez prethodne provere da li je oštećen može dovesti do električnog udara ili vatre. Pozovite **servisni centar**.

Ispravno odlaganje proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

(Važi za Evropsku uniju i ostale evropske zemlje odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovaj znak na uređaju ili dokumentaciji označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom na kraju radnog veka. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici koji proizvod koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod koga su kupili proizvod ili lokalnoj upravi da bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da odlože proizvod za reciklažu bezbednu po okolinu.

Poslovni korisnici trebalo bi da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod se ne sme mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pregled

|Karakteristike | Komponente | Prednja strana | Zadnja strana | Sa strane |

Karakteristike

01 **Proširivanje kapaciteta ugrađene memorije pomoću memorijskih kartica. Trenutno prikazivanje uskladištenih slika.**

02 **Funkcija muzike u pozadini.**

03 **Može da se napaja pomoću baterije određeni vremenski period, bez priključivanja na napajanje.**

04 **Poseduje funkciju Mini-Monitor.**

05 **Moderan dizajn**

- Kvalitetan i moderan izgled omogućava dekorativnu upotrebu na polici ili na stolu.
- Rotirajuće postolje omogućava uspravno/položeno postavljanje

|Karakteristike | Komponente | Prednja strana | Zadnja strana | Sa strane |

Proverite da li ste u paketu dobili sve komponente.
Ako nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru koji vam je prodao proizvod. Za opcionalnu opremu, obratite se **servisnom centru**.


Koristite isključivo adapter za napajanje koji ste dobili uz uređaj.

Komponente



Digitalni ram za slike
(Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.)

Priručnik



Brzi vodič za početnike



Garancija
(Nije dostupno na svim lokacijama)



Korisnički priručnik

Kablovi



Kabl za napajanje



USB kabl
(tip A-mini B)



Adapter za napajanje

|Karakteristike | Komponente | Prednja strana | Zadnja strana | Sa strane |

Prednja strana

※ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.



※ Ovo je uređaj koji poseduje dodirnu dugmad. Ako blago dodirnete dugme sa na desnoj strani uređaja, uključiće se osvetljenje dugmadi.
Kada je uključeno osvetljenje za dugmad možete da koristite menije koji su dostupni putem dugmadi.

1	**[MENU] Dugme Meni**	Služi za prikazivanje prozora menija u donjem levom uglu ekrana.
2	**[▲] Dugme nagore**	Služi za kretanje nagore.
3	**[◀] Dugme nalevo**	Služi za kretanje nalevo.
4	**[▶] Dugme nadesno**	Služi za kretanje nadesno.
5	**[▼] Dugme nadole**	Služi za kretanje nadole.
6	**[ ] Dugme Enter**	Služi za izbor.
7	**[ ] Dugme Nazad**	Povratak u prethodni meni.
8	**[ ] Dugme Projekcija slajdova**	Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova.

|Karakteristike | Komponente | Prednja strana | Zadnja strana | Sa strane |

Zadnja strana

※ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.




1 **Priključak za napajanje**	Na ovaj priključak povežite adapter za napajanje. Kabl za napajanje umetnite u priključak za napajanje na adapteru.
2 **[⏻] Dugme za uključivanje/isključivanje**	Služi za uključivanje ili isključivanje uređaja.
3 **Postolje**	Postolje omogućava horizontalnu i vertikalnu instalaciju.
4 **Držač protiv klizanja**	Pruža oslonac proizvodu kako bi čvrsto stajao na skliskim površinama.
5 **Priključak za servisiranje**	Ovaj priključak služi samo za servisiranje uređaja. Nemojte da ga koristite u druge svrhe.
6 **Kensington lock**	Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko obezbeđivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. (Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.)

|**Karakteristike** | **Komponente** | **Prednja strana** | **Zadnja strana** | **Sa strane** |

Sa strane

※ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.



1 **Zvučnik**	Možete da slušate zvuk bez priključivanja dodatnog zvučnika.
2 **Priključak za slušalice**	Slušalice priključite na priključak za slušalice.
3 **MEMORY CARD**	Omogućava umetanje opcionalne memorijske kartice. (Uređaj je kompatibilan samo sa SD/MS karticama)
4	

4 Povezivanje računara ili nekog drugog spoljnog uređaja pomoću USB kabla.

A **Priključak za otpremanje** Povežite digitalni ram za slike na USB priključak računara pomoću USB kabla.
(Kompatibilno sa USB 2.0(uređajima))

※ Pri povezivanju digitalnog rama za slike na računar putem priključka za otpremanje, vodite računa da koristite USB kabl (tip A-mini B) koji ste dobili uz uređaj.

B **Priključak za preuzimanje** Povežite digitalni ram za slike sa USB uređajem za skladištenje.
(Priključite USB uređaj za skladištenje)



Povezivanje

| Napajanje | USB | Memorijska kartica |

Napajanje




1. Povežite adapter za napajanje na ⊖-●-⊕ terminal sa zadnje strane uređaja.
2. Povežite kabl za napajanje na adapter za napajanje.
3. Kabl za napajanje uključite u najbližu zidnu utičnicu.
4. Pritisnite dugme [⏻] da biste uključili napajanje.

| Napajanje | USB | Memorijska kartica |

USB



① **Priključak za otpremanje**	Služi za povezivanje digitalnog rama za slike na računar. ※ Pri povezivanju digitalnog rama za slike na računar preko priključka za otpremanje, vodite računa da koristite USB kabl koji ste dobili u kompletu sa uređajem.
② **Priključak za preuzimanje**	Služi za povezivanje spoljnog uređaja koji podržava USB vezu na digitalni ram za slike. ※ Ako USB Memory Stick povežete na USB čvorište ili USB proširenje, možda neće biti prepoznat. Zato vodite računa da USB Memory Stick umećete direktno u USB priključak. ※ Pri priključivanju spoljnog uređaja na izlazni proključak, koristite USB kabl koji ste dobili sa tim uređajem. ※ Kompanija Samsung ne odgovara za probleme sa spoljnim uređajem koji su posledica povezivanja uređaja nestandardnim kablom. ※ Uz neke spoljne uređaje dobija se kabl koji ne ispunjava USB standarde. Oni mogu dovesti do problema sa uređajem. ※ Ako spoljni memorijski uređaj ne radi pravilno kada je povezan na digitalni ram za slike, pokušajte da ga povežete na računar. Ako ne radi pravilno ni kada je povezan na računar, obratite se servisnom centru za taj spoljni uređaj ili vaš računar.



Ⓐ Priključite priključak za otpremanje digitalnog rama za slike.

Ⓑ Priključite USB priključak računara.

| **Napajanje** | **USB** | **Memorijska kartica** |

Memorijska kartica



1 **MEMORYCARD** Umetnite karticu u smeru naznačenom na gornjoj strani kartice.



Korišćenje

※ Ako ne pritisnete nijedno dugme u periodu od deset (10) minuta, pokrenuće se čuvar ekrana.
Međutim, čuvar ekrana se neće pokrenuti u režimu projekcije slajdova.
Ako ne pritisnete nijedno dugme u periodu od deset (10) minuta, a čuvar ekrana se pokrene tokom reprodukcije muzike, ime datoteke koja se reprodukuje biće prikazano na čuvaru ekrana.

※ Ovaj uređaj poseduje dodirnu dugmad. Ako blago dodirnete dugme sa na desnoj strani uređaja, uključiće se osvetljenje dugmadi.
Dugmad su aktivna dok je uključeno osvetljenje dugmadi.

| Korisnički priručnik | Photo | Music | Clock & Alarm | Settings |

Korisnički priručnik

Dugmad

Meni	Opis
MENU	Služi za ulazak u meni ili izlazak iz njega. Pritisnite i držite dugme MENU duže of pet (5) sekundi. Osvetljenje dugmadi će trepnuti dva puta i biće aktivirana funkcija zaključavanja dugmadi. Da biste poništili funkciju zaključavanja dugmadi ponovo zadržite dugme MENU duže od pet (5) sekundi.
▲, ▼, ◀, ▶	Služi za navigaciju kroz stavke i podešavanje vrednosti.
	Služi za izbor funkcije.
	Povratak na prethodni ekran. ※ Pritisnite i držite ovo dugme pet (2) sekundi da biste se vratili na glavni ekran.
	Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova. Prilikom reprodukcije slajdova pomoću dugmeta [ ], prikazuju se fotografije sa lokacije na kojoj se nalazi poslednja prikazana fotografija. Ako su uklonjene fotografije sa lokacije na kojoj se nalazi poslednja prikazana fotografija, automatski će biti obavljena pretraga, a zatim će biti pokrenuta projekcija slajdova.

Indikatori statusa na ekranu

Prikaz	Opis
	Prikazuje se kada je priključen USB uređaj.
	Prikazuje se kada je umetnuta SD/MS memorijska kartica.

Indikatori baterije

Prikaz	Opis
	Prikazuje se kada je priključen kabl za napajanje i kada se baterija puni.

	
	Prikazuje se kada je baterija potpuno napunjena i kada je priključen kabl za napajanje.
	Prikazuje se kada je baterija potpuno napunjena.
	Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 25%.
	Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 50%.
	Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 75%.
	Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 95%. U tom slučaju, automatski će se prikazati glavni ekran, na sredini ekrana će treptati ikona za praznu bateriju i isključiće se napajanje. Dok trepće ikona za praznu bateriju nije moguće otvarati podmenije.

※ Za punjenje potpuno ispražnjene baterije potrebno je približno dva (2) časa.

※ Projekcija slajdova može da traje približno jedan (1) čas u podrazumevanom stanju (jačina zvuka 70, osvetljenost 70), kada je baterija potpuno napunjena.

※ Trajanje napajanja pomoću baterije može da se razlikuje u zavisnosti od podešavanja (osvetljenost, jačina zvuka itd.).

※ Kada je unutrašnja baterija potpuno napunjena, a adapter za napajanje je isključen duže od 3 dana, unutrašnja baterija će se prazniti.Ako je unutrašnja baterija potpuno ispražnjena, priključite adapter za napajanje da biste je napunili i ponovo podesite vreme.

※ Trajanje napunjenosti baterije se smanjuje sa povećavanjem vremena korišćenja uređaja.

※ Nije predviđena zamena punjive baterije u ovom uređaju od strane korisnika. Informacije o njenoj zameni potražite od dobavljača usluga.

Photo

Pri izboru fascikle



※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Opis
Open	Služi za otvaranje izabrane fascikle.
Copy	Služi za kopiranje izabrane fascikle.
Delete	Služi za brisanje izabrane fascikle.

Meni koji se prikazuje nakon izbora sličice.



※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Podmeni
	Opis
Start Slideshow	Služi za pokretanje projekcije slajdova
Copy	Služi za kopiranje izabrane datoteke na drugi uređaj za skladištenje. (Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Copy All Files	Služi za kopiranje svih datoteka na drugi uređaj za skladištenje. (Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Delete	Služi za brisanje izabrane datoteke.
Delete All Files	Služi za brisanje svih datoteka.
Set as Background	Izabrana slika postavlja se za pozadinsku sliku glavnog ekrana. Tada se režim za pozadinu automatski menja u Prilagođeno.

※ Ako je pri kopiranju fotografija sa spoljnog uređaja za skladištenje (SD/MS, USB memorija) u memoriju rama za slike [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljeno na [Resized], veličina (kvalitet prikaza) fotografije automatski će biti smanjen pre njenog čuvanja kako bi odgovarala veličini ekrana digitalnog rama za slike, a EXIF (informacije u vezi sa fotoaparatom) informacije koje su sačuvane uz fotografiju biće uklonjene. Stoga bi za prikazivanje na digitalnom ramu za slike trebalo da koristite samo fotografije koje su uskladištene u njegovoj memoriji.
※ Istovremeno kopiranje velikog broja datoteka može da potraje.

Meni Projekcija slajdova



※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

※ Na ekranu je moguće prikazati samo fotografije čija je rezolucija manja od 8000 (širina) * 8000 (visina) piksela.

※ Ovaj proizvod podržava do 4000 slika. Ako postoji više od 4000 slika, projekcija slajdova neće obuhvatati preostale slike.

Glavni OSD	Podmeni	Detaljni meni
	Opis	
		No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe,

Slide Show Settings	Effect	◆ Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
	Izaberite efekat pri prikazivanju slika na ekranu.	
	Speed	◆ Fast, Normal, Slow
	Izaberite jednu od opcija za brzinu: brzo, normalno ili sporo.	
	Mode	◆ All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
	Izaberite da li želite da se slike ponavljaju.	
	Display Clock	◆ On, Off
	Omogućava vam da izaberete da li želite da se tokom reprodukcije slajdova prikazuje trenutno vreme.	
Brightness	◆ 0~100	
	Podesite nivo osvetljenosti od 0 do 100.	
Rotate	◆ Original, 90°, 180°, 270°	
	Izaberite postavku rotacije: Original, 90°, 180° ili 270°.	
Zoom	◆ x1, x2, x4	
	Izaberite ovu opciju ako želite da zumirate fotografiju. Možete je uvećati x2 ili x4. Veličina je x1 kada je fotografija podešena na opciju Fit To Width.	
Aspect Ratio	◆ Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	
	Možete da izaberete način podešavanja veličine fotografija za prikazivanje na ekranu. Original Fit : Kada je veličina fotografije veća od veličine ekrana, ona se uklapa u odnosu na veličinu ekrana. Auto Fit : Kada je veličina fotografije veća od veličine ekrana, ona se uklapa u odnosu na veličinu ekrana. Fit To Width : Fotografije se uklapaju u odnosu na širinu ekrana. Može da bude odsečen horizontalni ili vertikalni deo fotografije, ali tako da ne dođe do izobličenja. Fit To Screen : Fotografije se prikazuju u rezoluciji 800*600. (Može da dođe do izobličenja slike.)	
Delete	Služi za brisanje fotografije koja se prikazuje u projekciji slajdova.	
Set as Background	Trenutno izabrana slika postavlja se za pozadinsku sliku glavnog ekrana.	
Background Music	◆ On, Off, Music Setting	
	Ako izaberete [Settings] iz [Background] tako što ćete pritisnuti dugme MENU, muzičke datoteke iz fascikle u kojoj se nalazi muzička datoteka koja je poslednja reprodukovana kao pozadinska muzika biće reprodukovane kao pozadinska muzika. (Ako su uklonjene muzičke datoteke iz fascikle u kojoj se nalazi muzička datoteka koja je poslednja reprodukovana, automatski će biti obavljena pretraga i one će biti reprodukovane.) Da biste postavili muzičku datoteku kao pozadinsku muziku izaberite [Music Settings] iz [Background Music] i izaberite muzičku datoteku iz memorije rama za slike ili sa priključenog spoljnog uređaja za skladištenje.	

Direktne funkcije

Meni	Opis
MENU	Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija.
▶	Reprodukcija sledeće datoteke.
◀	Reprodukcija prethodne datoteke.
▲ ▼	Podešavanje jačine zvuka.
	Reprodukcija i pauziranje datoteke.
	Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova.

Music

Meni koji se prikazuje nakon izbora liste.



※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Podmeni
	Opis
Play Music	Služi za reprodukovanje datoteke.
Play Mode	◆ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
	Služi za izbor režima za reprodukciju.
Copy	Služi za kopiranje izabrane datoteke na drugi uređaj za skladištenje. (Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Copy All Files	Služi za kopiranje svih datoteka na drugi uređaj za skladištenje. (Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Delete	Služi za brisanje izabrane datoteke.
Delete All Files	Služi za brisanje svih datoteka.

Meni koji se prikazuje tokom reprodukcije



※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Podmeni
	Opis
Play Mode	◆ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
	Služi za izbor režima za reprodukciju.

Direktne funkcije

Meni	Opis
MENU	Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija.
►	Reprodukcija sledeće datoteke.
◄	Reprodukcija prethodne datoteke.
▲ ▼	Služi za podešavanje jačine zvuka.
	Reprodukcija i pauziranje datoteke.
	Služi za pokretanje projekcije slajdova.

Clock&Alarm



※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

<table>
<tr><th rowspan="2">Meni</th><th>Podmeni</th><th>Detaljni meni</th></tr>
<tr><th colspan="2">Opis</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Date and Time</td><td colspan="2">◆ Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (kada je format vremena postavljen na 12-časovni).
Month, Day, Year, Hours, Minutes (kada je format vremena postavljen na 24-časovni).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Služi za podešavanje datuma i vremena.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Time Format</td><td colspan="2">◆ 12 Hours, 24 Hours</td></tr>
<tr><td colspan="2">Možete da izaberete 12-časovni ili 24-časovni format vremena.
Ako je izabran 24-časovni format, nije moguće izabrati am/pm.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Date Format</td><td colspan="2">◆ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY</td></tr>
<tr><td colspan="2">Možete da izaberete format za prikazivanje datuma.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Clock Type</td><td colspan="2">◆ Analog, Digital, Clock & Calendar</td></tr>
<tr><td colspan="2">Možete da izaberete tip časovnika.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Clock & Alarm</td><td>Activation</td><td>◆ Yes, No</td></tr>
<tr><td>Set time</td><td>◆ Manual, After 10min, After 20min, After 30min.</td></tr>
<tr><td>Hours</td><td>◆ 1~12</td></tr>
<tr><td>Minutes</td><td>◆ 00~59</td></tr>
<tr><td>am/pm</td><td>◆ am, pm</td></tr>
<tr><td>Repeat</td><td>◆ Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday</td></tr>
<tr><td>Sound</td><td>◆ Sound 1, Sound 2, Sound 3</td></tr>
<tr><td>Volume</td><td>◆ 0~100</td></tr>
</table>

	Možete da podesite alarm.

| Korisnički priručnik | Photo | Music | Clock & Alarm | Settings |

Settings

Settings



Meni	Podmeni	Detaljni meni
	Opis	
Options	Language	English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
	Možete da izaberete jezik za uređaj.	
	Brightness	0~100
	Služi za podešavanje osvetljenosti ekrana.	
	Auto Fit Portrait Photo	Off, On
	Ako digitalni ram za slike postavite položeno, uspravne slike automatski će biti okrenute kako bi ih bilo moguće prikazati u celini na digitalnom ramu za slike.	
	Button Sound	Off, Low, Medium, High
	Možete da uključite ili da isključite zvuk za dugmad koji se oglašava tokom rukovanja uređajem.	
	Volume	0~100
	Služi za podešavanje jačine zvuka.	
	Frame Memory Copy	Original Size, Resized
	Ako je pri kopiranju fotografija sa spoljnog uređaja za skladištenje (SD/MS, USB memorija) u memoriju rama za slike [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljeno na [Resized], veličina (kvalitet prikaza) fotografije automatski će biti smanjen pre njenog čuvanja kako bi odgovarala veličini ekrana digitalnog rama za slike, a EXIF (informacije u vezi sa fotoaparatom) informacije koje su sačuvane uz fotografiju biće uklonjene. Stoga bi za prikazivanje na digitalnom ramu za slike trebalo da koristite samo fotografije koje su uskladištene u njegovoj memoriji.	
Preferences	Starting Mode	Home, Last Mode, Slideshow
	Možete da izaberete ekran koji će se prvi prikazati nakon uključivanja uređaja.	
	Screen Saver	Slideshow, Clock
	Možete da izaberete tip čuvara ekrana. Ako ne pritisnete nijedno dugme deset (10) minuta, aktiviraće se čuvar ekrana.	
	Home Background	Default, Custom
	Možete da podesite pozadinu ekrana glavnog menija.	

	Auto Picture On/Off	◆ Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
	Kada bude dostignuta vrednost iz opcije [Off Time] biće zaustavljene druge operacije i ekran će se isključiti. Kada bude dostignuta vrednost iz opcije [On Time], ekran će se uključiti i nastaviće se prethodni status rada. Ako se ekran isključi zato što je dostignuta vrednost iz opcije [Off Time], pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za uključivanje/isključivanje da biste ga ponovo uključili. ※ Ako se uređaj koristi kao Mini-Monitor ili kao memorijski uređaj koji je povezan sa računarom putem USB kabla, ekran se neće isključiti čak i nakon dostizanja vrednosti iz opcije Off Time.	
Update/Reset	Firmware Update	Uređaj možete da ažurirate pomoću USB memorijskog uređaja ili memorijske kartice (SD/MS). Najnoviji firmver potražite na lokaciji **www.samsung.com**.
	Reset Settings	◆ Yes, No
	Vraćanje postavki na fabrička podešavanja.	
	Product Information	◆ Model, Firmware Version
	Možete da pregledate informacije o uređaju.	

Želim da ažuriram firmver.

01 Priprema

01 Digitalni ram za slike

02 Datoteka za ažuriranje firmvera.

03 USB memorijska kartica ili spoljni memorijski uređaj (SD/MS)

04 Posetite Web lokaciju **www.samsung.com** da biste preuzeli najnoviju verziju firmvera.

02 Priključite USB memorijsku karticu na računar

01 Ako ste spremni, priključite USB memorijsku karticu na računar.

02 Iskopirajte datoteku za ažuriranje firmvera koju ste preuzeli sa Interneta na USB memorijsku karticu.

※ (Vodite računa da datoteku za ažuriranje firmvera iskopirate u osnovni direktorijum.)

03 Priključivanje USB memorijske kartice na digitalni ram za slike

01 Uklonite USB memorijsku karticu iz računara i priključite je na digitalni ram za slike.

※ Ako je digitalni ram za slike isključen, uključite ga.

04 Ažuriranje

01 Izaberite stavku [Firmware Update] na stranici [Settings]-[Update/Reset].

02 Na ekranu se prikazuje tok ažuriranja.
Radi maksimalne bezbednosti, isključite digitalni ram za slike po završetku ažuriranja, uklonite USB memorijsku karticu, a zatim ga ponovo uključite.

※ Nemojte uklanjati USB memorijsku karticu tokom procesa ažuriranja.
Nemojte pritiskati dugmad tokom procesa ažuriranja.
Nemojte umetati nijednu drugu karticu tokom procesa ažuriranja.
Nemojte isključivati digitalni ram za slike tokom procesa ažuriranja.
Možete proveriti da li je ažuriranje uspešno obavljeno tako što ćete pogledati da li se verzija firmvera digitalnog rama za slike poklapa sa ažuriranom verzijom.



Digital Photo Frame

SPF-85P SPF-86P

Primena

Digitalni ram za slike ne samo što vam omogućava da uživate u fotografijama, već ima i dodatnu funkciju Mini-monitora. Mini-Monitor je funkcija koja omogućava korišćenje digitalnog rama za slike kao pomoćnog monitora. Koristi se jednostavno, jer se digitalni ram za slike povezuje sa računarom pomoću USB kabla. Ova funkcija vam omogućava da efikasnije radite na računaru uz pomoć dodatnog monitora. Da biste digitalni ram za slike koristili kao Mini-Monitor, prvo instalirajte program Frame Manager. (Međutim, imajte u vidu da možete koristiti samo jedan digitalni ram za slike kao Mini-Monitor.)

※ Sistemski zahtevi

- **OS** : Windows XP SP2
- **USB** : Prošireni kontrolner matičnog računara (EHCT) za USB 2.0
- **RAM** : 256 MB ili više

※ Pažnja

1. Windows XP sa servisnim paketom 2 mora biti instaliran.
   Možda neće raditi sa operativnim sistemima koji nisu Windows XP SP2. Ne odgovaramo za probleme do kojih može doći usled instalacije na operativnom sistemu koji nije Windows XP SP2.
2. Preporučujemo korišćenje procesora brzine 2,4 GHz ili jačeg.
   Digitalni ram za slike možda neće pravilno raditi ako su performanse vašeg računara slabije od preporučenih.
3. Vodite računa da ga pravilno instalirate, kao što je opisano u Vodiču kroz instalaciju.
4. Nemojte koristiti Mini-Monitor kao primarni monitor.
   Ne odgovaramo za probleme do kojih može doći ako se ne pridržavate upustava.
   Ako se koristi kao primarni monitor, ekran će možda biti prazan.
   Korisnik odgovara za eventualne probleme koji nastanu usled zanemarivanja ovog upozorenja.
5. Vodite računa da koristite USB kabl koji ste dobili u kompletu.
6. Ako se koristi kao Mini-monitor, nijedno dugme ne funkcioniše, osim dugmeta za uključivanje i dugmadi ▲/▼.
7. Premestite programe koje ste prikazali i koristili sa Mini-Monitor na primarni monitor, nakon što ste završili sa upotrebom.
8. Mini-Monitor možda neće normalno funkcionisati sa nekim grafičkim karticama. U tom slučaju, podesite opciju Hardversko ubrzanje na Bez.
   ※ Da biste podesili opciju Hardversko ubrzanje na Bez: Desnim tasterom miša kliknite na Windows radnu površinu i izaberite stavku Svojstva sa prikazanog menija. Otvoriće se prozor Svojstva ekrana. Kliknite na karticu Postavke > Više opcija > Rešavanje problema. Pomerite klizač za Hardversko ubrzanje na Bez.
9. Nije moguće koristiti Aero efekat u operativnom sistemu Windows Vista tokom korišćenja funkcije Mini-Monitor.
10. Pri upotrebi operativnog sistema Windows Vista, neke filmove nije moguće reprodukovati pomoću funkcije Mini-Monitor.
11. Ako ažurirate upravljački program grafičke kartice, a Frame Manager je već instaliran, funkcija Mini-Monitor možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, deinstalirajte Frame Manager, a zatim ga ponovo instalirajte.
12. Ako koristite funkciju rotacije koju nudi Frame Manager, postavka trenutne lokacije za Mini-Monitor možda će se promeniti. Čak i ako se koristi funkcija rotacije, u prozoru [Svojstva ekrana] neće se prikazivati rotacija ekrana.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame

SPF-85P SPF-86P

Specifikacije

TOP
MAIN

Specifikacije

Stavke		Specifikacije
Naziv modela		**SPF-85P, SPF-86P**
Ekran	Tip	8" (20 cm) TFT
	Rezolucija	800 x 600
	Osvetljenost	200 cd/m²
	Odnos kontrasta	400 : 1
	Interfejs	Digitalni 6-bitni TTL
Podržani formati		JPEG (Progressive CMYK JPEG nije podržan.) MP3
Ugrađena memorija		1 GB
USB		Jedan ulazni (uređaj 2.0) i jedan izlazni (host 1.1)
Memorijska kartica		SD/MS (FAT32)
Napajanje	Ocena	Spoljni DC adapter za napajanje (12V, 2A, 24W)
	Baterija	7.4V 770mAH
	Potrošnja	Normalni režim: manje od 8 W (14 W za punjenje baterije) Kada je uređaj isključen: manje od 1 W (Čak i ako je napajanje isključeno, može se trošiti do 10 W na punjenje baterije.)
Zvuk		1W + 1W (Stereo), slušalice
Opšte	Dimenzije (ŠxVxD)	228 x 187.5 x 46 mm / 8.9 x 7.4 x 1.7 inča
	Težina	785 g / 1.7 lb

※ **Dizajn proizvoda se može razlikovati zavisno od modela, a specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja u cilju poboljšanja performansi proizvoda.**

Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)
Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji Klase B proizvode manje elektromagnetskog zračenja od uređaja klase A.)

Digital Photo Frame

Rešavanje problema

| Rešavanje problema | Terminologija | Servisni centri |

Rešavanje problema

U ovom odeljku navedeni su razni problemi na koje možete naići pri korišćenju digitalnog rama za slike, kao i načini za njihovo rešavanje. Kada naiđete na problem, prvo pogledajte donju listu i pratite predložene korake za rešavanje ako odgovaraju vašem problemu. Ako se problem i dalje javlja, obratite se najbližem servisnom centru ili ga posetite.

Simptomi	Mogući uzroci i predloženi koraci za rešavanje
Uređaj se ne uključuje.	◆ Proverite vezu adapterskog kabla i priključka za napajanje na uređaju.
Potrebno je neko vreme da se prikaže slika nakon uključivanja uređaja. Potrebno je neko vreme za prelazak na sledeću fotografiju.	◆ Ako je rezolucija ili veličina datoteke velika, prikazivanje fotografije na ekranu može da potraje.
Priključio sam spoljni uređaj za skladištenje, ali ga ram za slike ne prepoznaje.	◆ Proverite vezu između rama za slike i spoljnog uređaja za skladištenje. ◆ Povežite ga sa računarom i proverite da li radi.
Postoji slobodan prostor u memoriji rama za slike, ali nije moguće kopirati fotografije.	◆ Kreirajte fasciklu u memoriji rama za slike i kopirajte fotografije u nju.
Instalirao sam memorijsku karticu, ali ona ne radi. Priključio sam USB memorijski uređaj, ali on ne radi.	◆ Proverite datoteke na memorijskoj kartici. ◆ Pokušajte sa drugim uređajem za skladištenje.
Uspravna fotografija prikazuje se položeno.	◆ Proverite da li je opcija [Auto Fit Portrait Photo] u [Settings-Options] podešena na Activated.
Projekcija slajdova se ne pokreće automatski.	◆ Postavite [Starting Mode] u [Settings-Preference] na [Slideshow].
Ne rade funkcije za automatsko uključivanje i automatsko isključivanje.	◆ Ako se funkcije za automatsko uključivanje i isključivanje podese na isto vreme, neće raditi. Proverite postavku vremena.
Ne prikazuje se ikona programa FrameManager.	◆ Proverite da li je instaliran program FrameManager. ◆ Ako pritisnete i držite dugme MENU duže od pet (5) sekundi, aktiviraće se zaključavanje dugmadi. Ako pritisnete dugme ono neće raditi. ◆ Da biste poništili funkciju za zaključavanje dugmadi, ponovo pritisnite i držite dugme MENU duže od pet (5) sekundi.
Pritisnuo sam dugme, ali ono ne radi.	◆ Proverite da li je aktivirana funkcija za zaključavanje dugmadi. ◆ Ako pritisnete i držite dugme MENU duže od pet (5) sekundi, aktiviraće se zaključavanje dugmadi. Ako pritisnete dugme ono neće raditi. ◆ Da biste poništili funkciju za zaključavanje dugmadi, ponovo pritisnite i držite dugme MENU duže od pet (5) sekundi.

Terminologija

Termini	Opis
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	◆ JPEG je tehnologija za komprimovanje slike. Omogućava najmanje gubitaka od svih tehnologija za komprimovanje slike. Često se koristi za prenos multimedijalnih datoteka na Internetu, kao i u druge svrhe. Slika u JPEG formatu naziva se JPEG ili JPG datotekom. JPEG datoteka se najčešće kreira fotografisanjem digitalnim fotoaparatom, crtanjem na računaru ili pomoću specijalnog grafičkog paketa i naknadnim komprimovanjem slike u JPEG format.
SD Card (Secure Digital Card)	◆ SD kartica je Flash memorijska kartica veličine poštanske markice. Omogućava veliku stabilnost i visok kapacitet. Često se koristi u raznim digitalnim uređajima kao što su PDA uređaji, digitalni fotoaparati, MP3 plejeri, mobilni telefoni i prenosni računari. Po izgledu je slična MMC kartici, ali ima različit broj i debljinu pinova. Podržava i funkciju postavljanja lozinke za bezbednost podataka.
USB kabl 1) A-B TIP	◆ Pri povezivanju na računar, koristite ulazni terminal. Ovaj uređaj podržava USB 2.0 standard. Kabl A-B tipa za povezivanje digitalnog rama za slike na računar dobija se u kompletu sa proizvodom. Tip A je USB konektor koji se priključuje na računar. Tip B je USB konektor koji se priključuje na spoljni uređaj. Digitalni ram za slike možete povezati na računar pomoću USB kabla A-B tipa.
USB kabl 2) Kabl za povezivanje ostalih uređaja	◆ Koristite ovaj tip kabla kada koristite izlazni terminal. Ovaj uređaj podržava USB 2.0 standard. Za priključivanje spoljnog uređaja na izlazni terminal, koristite USB kabl koji ste dobili uz spoljni uređaj.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	◆ MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3 file.

| Rešavanje problema | Terminologija | Servisni centri |

Servisni centri

Za servisiranje proizvoda, obratite se servisnom centru kompanije Samsung ili ga posetite.
Za usluge mrežne veze i server.

Usluge	Kontakti
Web lokacija Samsung Electronics	**http://www.samsung.com**

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/us**
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/ca**
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/mx**

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	**http://www.samsung.com/ar**
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	**http://www.samsung.com**
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/cl**
COLOMBIA	01-8000112112	**http://www.samsung.com/co**
COSTA RICA	0-800-507-7267	**http://www.samsung.com/latin**
ECUADOR	1-800-10-7267	**http://www.samsung.com/latin**
EL SALVADOR	800-6225	**http://www.samsung.com/latin**
GUATEMALA	1-800-299-0013	**http://www.samsung.com/latin**
HONDURAS	800-7919267	**http://www.samsung.com/latin**
JAMAICA	1-800-234-7267	**http://www.samsung.com/latin**
NICARAGUA	00-1800-5077267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	02 201 2418	**http://www.samsung.com/be** (Dutch) **http://www.samsung.com/be_fr** (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	**http://www.samsung.com/cz**
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/dk**
EIRE	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
FINLAND	30 - 6227 515	**http://www.samsung.com/fi**
FRANCE	01 4863 0000	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/it**
LUXEMBURG	02 261 03 710	**http://www.samsung.com/lu**
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	**http://www.samsung.com/nl**
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/no**
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	**http://www.samsung.com/pl**
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/pt**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	**http://www.samsung.com/se**

SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Digital Photo Frame